



目 录

安全指引	2
安装指南	3
操作说明	3
问题与解决方法	4
产品规格	5
售后服务	5
保修说明	6

尊敬的用户：
感谢您选购本公司的负离子空气净化器，为确保本产品发挥最大的功能，在使用前，敬请仔细阅读本说明书，并于闲时妥善保存，以便日后查阅。

安全指引
在使用前，请仔细阅读以下说明。
本产品为家用电器，需在符合正常操作条件下使用，并遵循以下指引操作使用。

⚠ 警告

- 请勿让本产品接触水，或以沾水的手触摸插头。
- 请勿用水、液体、清洁剂或任何液体清洁或喷于本产品。
- 请勿阻塞进风口和出风口。
- 除非获本机制造商，否则请勿使用电源延长线。
- 当本产品出现异响时，请勿使用。
- 请勿尝试拆卸、修理或改装设备。
- 长时间不用本产品，请拔掉电源插头。
- 请勿在高温变化大的环境下使用本产品。
- 如本产品发出异常声音、烟雾气味、需装，请马上以安全方式移除电源插头，并联系技术支持中心。
- 若插头不适用于插座，请联系合格的人员安装合适的电源插座，不要在原来插头或插座内插插头。

⚠ 安全注意事项

- 请仔细阅读上列标示的电压，确保电源插头连接到正确指定的电源插座。
- 如果电路损坏，必须由制造商或具资格的维修代理商更换。
- 请确保电源线正确固定，插头不会意外运行及晃动。
- 请确保产品与任何导体保持至少30厘米距离，上置出风口至少30厘米以上。
- 本产品在出厂前已进行过严格的质量检测，切勿擅自更改其他过网。请勿拆卸、检查、拆压、堵塞或以插入尖锐物品到本产品的任何部分。
- 在清洗或保养本产品前，请先切断电源。

安装指南

首次使用

- 仔细阅读使用说明书并保存，以备日后查阅。
- 移除所有包装，用柔软干布清洁所有可拆卸的部分。
- 请将产品放置在干燥、稳固及平整的水平面上，并确保产品可提供不少于20厘米的合理空间以便正常运作。
- 在插入插头前，请检查电源插座及延长线已确认符合产品要求。
- 使用本产品负离子功能时，在其安静的情况下，会有细微的“滋滋”声，此乃正常现象，这是由于负离子发生器在工作，释放大量负离子。

操作说明

把产品连接到合适的电源插座，准备就绪。

- 开/关机**
开机：轻按遥控器开/关按键启动产品，每次开启动产品时产品在默认运行在中档风速。
关机：长按开/关可以关闭运行的产品。
- 风速选择**
按键式选择所需风速：
1) 一档模式操作：当人声较小，建议选用中档风速。
2) 安静模式操作：建议选用低档风速。
3) 高效睡眠模式操作：室内污染较大或人流较多时，建议选用高档风速。
- 定时设置**
定时有2H、4H、6H、8H共4个时间选择，指示灯对应相应时间。
- 负离子的开关，按键后，负离子指示灯亮。

清洁及保养

- 清洁滤网前请拔掉电源。
- 清洁产品机身
使用柔软干布清洁表面的尘埃及污渍，提示：若污染严重可使用湿布轻轻擦拭表面，但请勿使用粗糙的物料。
- 清洁产品进出口
使用软毛刷清除堆积在进出口的尘埃。

问题与解决方法

问题	解决方法
产品不能正常工作	请检查产品电源是否开启，并检查产品电源。
出风口没有空气流出	请检查产品电源是否开启，并检查产品电源。
本产品已使用了一段时间，空气质量仍未改善	或许室内空气质量长期存在污染，如烟雾等，可能需本产品数量或使用更大的时间。
产品发出异常声音	请确保保持进风口及出风口未有受阻碍或堵塞物品阻塞。请勿长期遮挡。
	请确保保持进风口的所有受阻碍或堵塞物品阻塞。请勿长期遮挡。

产品规格

产品名称	负离子空气净化器
产品型号	RSD-117
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	35W
适用面积	20~35㎡
过滤功能	初级滤网、HEPA、活性炭、冷触媒、负离子
风速调节	多档
定时功能	2H、4H、6H、8H

售后服务

保修须知

- 请保存好保修卡。
- 本产品正确安装和使用中，如发生或故障，您可将保修卡与经销商或本公司联系。
- 下列情况不属于保修范围：
* 未经专业技术人员进行维修而造成的故障。
* 未按本说明书规定使用而引起的故障。
* 保修卡被私自篡改。
- 本产品免费保修一年，滤芯为耗材不在保修范围。

维修记录

日期	维修项目	更换零件与耗材	数量	维修师	维修师签名	用户签名

保修卡

名 称：_____ 产品型号：_____

用户姓名：_____ 电话：_____ 邮编：_____

详细住址：_____

购买日期：_____年_____月_____日